

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим Ви, че избрахте струнен инструмент C.F. Martin. Настоящите инструкции имат за цел да гарантират надлежната и безопасна употреба на Вашия инструмент. Моля, запазете инструкциите, за да можете при нужда отново да ги прочетете.

Производител: C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039, САЩ
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Телефон: 610-759-2837
Произведено в Nazareth, Pennsylvania, САЩ или Navojoa, Sonora, Мексико

Продукт: Акустична-електрическа китара или акустично-електрическо укулеле Martin

Обща настройка:

- Уверете се, че всички струни са правилно поставени при нъта и мостовото сегло.
- Настройте китарата/укулелето с машинни глави, докато не постигнете стандартно акордиране.
- Изключете захранването на усилвателя.
- Включете стандартен 6,35 милиметров (¼ инч) кабел за китара в изходния жак.
- Нагласете контролите на предусилвателя до желаните настройки

Технически данни:

- Материали на корпуса и грифа: Дърво или гървени продукти
- Струни: Различни метални сплави или найлон

Инструкции за безопасност:

- След свирене внимателно забършете с мека кърпа китарата от всички страни, както и нагоре по грифа, като не забравяте струните и акордиращите пособия.
- Да се избягва излагане на прекомерни температури – както горещо, така и студено. Идеалната околна температура и влажност за инструмента е 21 градуса по Целзий и 45-55 процента относителна влажност.
- За да се избегне скъсване на струните, не настройвайте повече от цяла стъпка над стандартното акордиране.
- Внимавайте, когато сменяте струни.
- Да се съхранява в оригиналния калъф, като винаги трябва да проверявате дали ключалките и циповете са обезопасени.
- Продължителната експозиция към усилен инструмент може да доведе до увреждане на слуха. Следете силата на звука и продължителността на времето на усилено свирене.
- Възможно е инструментът да има малки свалящи се части, които да създадат опасност от задавяне.

Батерии:

- Сменете батерията със същата или еквивалентна батерия.
- Когато инструментът няма да се използва за по-продължително време, махнете батерията.

