

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Děkujeme, že jste si vybrali pražcový nástroj C.F. Martin Tyto pokyny jsou určeny pro bezpečné a správné používání vašeho nástroje. Uschovejte si je pro budoucí použití.

**Výrobce:** C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA  
customerservice@martinguitar.com [www.martinguitar.com](http://www.martinguitar.com) Telefon: +1-610-759-2837  
Vyrobeno v Nazarethu, Pennsylvania, USA nebo Navojoi, Sonora, Mexiko

### Výrobek: Elektroakustická kytara nebo elektroakustické ukulele Martin

#### Obecné nastavení:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny struny správně usazeny na nultém pražci a sedle kobylinky.
- Kytaru/ukulele ladte pomocí ladicích hlav, dokud nedosáhnete standardního vyladění.
- Vypněte napájení zesilovače.
- Do výstupního konektoru zapojte standardní kytarový kabel o průřezu 6,35 milimetru (¼ palce).
- Ovládací prvky předzesilovače nastavte na požadované nastavení.

#### Technické údaje:

- Materiály těla a krku: Dřevo nebo výrobky ze dřeva
- Struny: Různé kovové slitiny nebo nylon

#### Bezpečnostní pokyny:

- Po hraní použijte měkký hadřík a kytaru jemně otřete ze všech stran, nahoru po krku a přejeďte struny a ladicí mechanismy.
- Nevystavujte extrémním teplotám, horku nebo chladu. Ideální okolní teplota a vlhkost pro nástroj je 21 °Celsia a 45-55 % relativní vlhkosti.
- Aby nedošlo k prasknutí struny, neladte více než o jeden celý krok nad standardní ladění.
- Při výměně strun buďte opatrní.
- Uchovávejte v originálním kufříku a zkontrolujte, zda jsou západky kufříku nebo zipy tašky zajištěny.
- Dlouhodobé vystavení zesílenému nástroji může způsobit poškození sluchu. Sledujte hlasitost a délku zesíleného času přehrávání.
- Tento nástroj může mít malé odnímatelné části, které mohou představovat nebezpečí udušení.

#### Baterie:

- Baterii vyměňte za stejnou nebo ekvivalentní.
- Kdykoli nebudete nástroj delší dobu používat, baterie vyjměte.

