

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Tak, fordi du har valgt et instrument fra C.F. Martin. Disse instruktioner er beregnet til at sikre en sikker og korrekt brug af dit instrument. Gem disse instruktioner til fremtidig brug.

Fabrikant: C.F. Martin & Co, Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Telefon: 610-759-2837
Fremstillet i Nazareth, Pennsylvania, USA eller Navojoa, Sonora, Mexico

Produkt: Martin Akustisk-Elektrisk Guitar eller Akustisk-Elektrisk Ukulele

Generel opsætning:

- Kontrollér, at alle strenge sidder korrekt på møtrikken og brosadlen.
- Stem guitaren/ukulelen med stemmehoveder, indtil den er standardstemt.
- Sluk for strømmen til forstærkeren.
- Sæt et standard 6,35 mm (¼ tomme) guitarkabel i udgangsstikket.
- Juster forforstærkerens kontroller til de ønskede indstillinger

Tekniske data:

- Materialer til krop og hals: Træ eller træprodukter
- Strenge: Forskellige metallegeringer eller nylon

Sikkerhedsinstruktioner:

- Brug en blød klud efter at have spillet, og tør forsigtigt guitaren af på alle sider, op ad halsen og over strengene og stemmeapparaterne.
- Undgå at udsætte den for ekstreme temperaturer, varme eller kulde. Den ideelle omgivelsestemperatur og luftfugtighed for instrumentet er 21 grader Celsius og 45-55 procent relativ luftfugtighed.
- For at undgå, at strengene knækker, må du ikke stemme mere end et helt trin over standardstemningen.
- Vær forsigtig, når du skifter strenge.
- Opbevar instrumentet i det originale etui, og kontroller, at etuiets låse eller gigbaggens lynlåse sidder godt fast.
- Langvarig eksponering for et forstærket instrument kan forårsage høreskader. Overvåg lydstyrken og længden af den forstærkede spilletid.
- Dette instrument kan have små aftagelige dele, der kan udgøre en kvælningssfare.

Batterier:

- Udskift batteriet med det samme eller et tilsvarende.
- Tag batterierne ud, når instrumentet ikke skal bruges i en længere periode.

