

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Saiteninstrument von C.F. Martin entschieden haben. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, Ihr Instrument sicher und sachgerecht zu benutzen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Hersteller: C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Telefon: 610-759-2837
Hergestellt in Nazareth, Pennsylvania, USA oder Navojoa, Sonora, Mexiko

Produkt: Martin Akustik-Elektrogitarre oder Akustik-Elektro-Ukulele

Allgemeine Einstellungen:

- Prüfen Sie, ob alle Saiten richtig am Sattel und am Steg sitzen.
- Stimmen Sie die Gitarre/Ukulele mit den Stimmmechaniken, bis die Standardstimmung erreicht ist.
- Schalten Sie den Verstärker aus.
- Stecken Sie ein standardmäßiges 6,35 Millimeter (¼ Zoll) Gitarrenkabel in die Ausgangsbuchse.
- Stellen Sie die Regler des Vorverstärkers auf die gewünschten Einstellungen ein.

Technische Daten:

- Materialien von Korpus und Hals: Holz oder Holzprodukte
- Saiten: Verschiedene Metalllegierungen oder Nylon

Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie nach dem Spielen ein weiches Tuch und wischen Sie die Gitarre vorsichtig von allen Seiten ab, den Hals hinauf und über die Saiten und die Stimmmechanismen.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen, sowohl heiß als auch kalt. Die ideale Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit für das Instrument beträgt 21 Grad Celsius und 45-55 Prozent relative Luftfeuchtigkeit.
- Um Saitenbrüche zu vermeiden, stimmen Sie das Instrument nicht mehr als einen ganzen Schritt über die Standardstimmung hinaus.
- Gehen Sie beim Austausch der Saiten vorsichtig vor.
- Bewahren Sie das Instrument im Originalkoffer auf und vergewissern Sie sich, dass die Kofferverschlüsse oder die Reißverschlüsse des Gigbags sicher sind.
- Längerer Kontakt mit einem verstärkten Instrument kann zu Gehörschäden führen. Beobachten Sie die Lautstärke und die Länge der Spielzeit mit Verstärker.
- Dieses Instrument kann kleine abnehmbare Teile haben, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Batterien:

- Ersetzen Sie die Batterie durch eine gleiche oder eine gleichwertige Batterie.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Instrument längere Zeit nicht benutzt wird.

