

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Gracias por elegir un instrumento de trastes C.F. Martin. La finalidad de estas instrucciones es garantizar el uso seguro y adecuado de su instrumento. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Fabricante: C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 EE. UU.
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Teléfono: 610-759-2837
Fabricado en Nazareth, Pensilvania EE. UU. o Navojoa, Sonora, México

Producto: Guitarra acústica eléctrica o ukelele acústico eléctrico Martin

Configuración general:

- Compruebe que todas las cuerdas están bien asentadas en la cejuela y la selleta del puente.
- Afine la guitarra o el ukelele con los clavijeros hasta conseguir una afinación estándar.
- Apague el amplificador.
- Enchufe un cable de guitarra estándar de 6,35 milímetros (¼ de pulgada) en la toma de salida.
- Ajuste los controles del preamplificador a la configuración deseada.

Datos técnicos:

- Materiales del cuerpo y del mástil: Madera o productos de madera
- Cuerdas: Varias aleaciones metálicas o nylon

Instrucciones de seguridad:

- Después de tocar, utilice un paño suave y limpie suavemente la guitarra a fondo, empezando por los laterales, subiendo por el mástil y terminando por las cuerdas y los clavijeros.
- Evite exponerla a temperaturas extremas, altas o bajas. La temperatura ambiente y la humedad ideales para el instrumento son 21 °C y un 45-55 % de humedad relativa.
- Para evitar la rotura de las cuerdas, no afine más de un tono completo por encima de la afinación estándar.
- Tenga cuidado al cambiar las cuerdas.
- Guarde el instrumento en su estuche original y compruebe que los cierres del estuche o de la bolsa de concierto están bien sujetos.
- La exposición prolongada a un instrumento amplificado puede causar daños auditivos. Controle el volumen y la duración de la reproducción amplificada.
- Este instrumento puede tener pequeñas piezas desmontables que constituyen un posible riesgo de asfixia.

Pilas:

- Sustituya las pilas por otras iguales o equivalentes.
- Retire las pilas en caso de que el instrumento no vaya a utilizarse durante un periodo prolongado.

