

## ÜLDISED OHUTUSJUHISED

Täname, et valisite C. F. Martini instrumendi. Nende juhiste eesmärk on tagada teie pilli ohutu ja nõuetekohane kasutamine. Palun hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

**Tootja:** C. F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA  
customerservice@martinguitar.com [www.martinguitar.com](http://www.martinguitar.com) Tel: 610-759-2837  
Toodetud USA-s Pennsylvania osariigis Nazarethis või Mehhikos Sonora osariigis Navojoas.

### Toode: akustiline elektrikitarr või akustiline elektrikulele Martin

#### Üldseadistus

- Kontrollige, et kõik keeled on korralikult roobile ja sadulale kinnitatud.
- Häälestage kitarr/ukulelet pingutite abil kuni standardhäälestuseni.
- Lülitage võimendi toide välja.
- Ühendage standardne 6,35 mm (¼-tolline) kitarrikaabel väljundpesasse.
- Tehke eelvõimendil soovitud seaded.

#### Tehnilised andmed

- Korpus ja kael: puit või puidutooted
- Keeled: eri metallisulamid või nailon

#### Ohutusjuhised

- Pärast mängimist pühkige kitarr/ukulele pehme lapiga ettevaatlikult igast küljest, kaelast ülespoole ning üle keelte ja pingutite.
- Vältige liiga kõrget või madalat temperatuuri. Parim temperatuur instrumendi jaoks on +21 °C ja suhteline õhuniiskus 45-55%.
- Keelte purunemise vältimiseks ärge häälestage standardhäälestusest rohkem kui ühe täisastme võrra kõrgemale.
- Olge keelte vahetamisel ettevaatlik.
- Hoidke originaalkohvril ja kontrollige, et selle lukud või transpordikoti tõmbelukud oleksid kindlalt kinni.
- Pikaajaline kokkupuude võimendatud instrumendiga võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Jälgige helitugevust ja võimendatud mänguaja kestust.
- Toote väikesed eemaldatavad osad võivad põhjustada lämbumist.

#### Akud

- Asendage aku sama või samaväärse akuga.
- Eemaldage akud, kui te ei kasuta instrumenti pikemat aega.



**Importija ja levitaja:**