

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Kiitos, että valintasi oli C.F. Martinin kielisoittimen. Nämä ohjeet on tarkoitettu varmistamaan instrumentin turvallinen ja oikeanlainen käyttö. Säilytä ohjeet tulevan tarpeen varalta.

Valmistaja: C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Puhelin: 610-759-2837
Valmistuspaikka: Nazareth, Pennsylvania USA tai Navojoa, Sonora, Mexico

Tuote: Sähkö-akustinen Martin-kitara tai -ukulele

Yleistä:

- Tarkista, että kaikki kielet ovat oikein paikoillaan tallassa.
- Viritä kitara/ukulele kääntämällä viritystappeja, kunnes soitin on vireessä.
- Sammuta vahvistimen virta.
- Liitä vakiomallinen 6,35 mm (¼ tuuman) kitarajohto lähtöliitintään.
- Säädä esiviritin haluamiisi asetuksiin

Tekniset tiedot:

- Rungon ja kaulan materiaalit: Puuta tai puutuotteita
- Kielet: Useita metalliseoksia tai nailonia

Turvallisuusohjeet:

- Pyyhi kitara soittamisen jälkeen kauttaaltaan pehmeällä pyyhkeellä, kaula, kielet ja virityskoneisto mukaan lukien.
- Vältä kitaran altistamista ääriämpötiloille, sekä kuumalle että kylmälle. Optimaalinen ympäristön lämpötila ja kosteus instrumentille on 21 celsiusastetta ja 45-55 prosentin suhteellinen kosteus.
- Älä viritä enempää kuin yhden sävelaskeleen vakiovirettä korkeammalle.
- Ole varovainen vaihtaessasi kieliä.
- Säilytä alkuperäisessä kotelossa, ja varmista että kotelon salvat tai keikkalaukun vetoketjut ovat kiinni.
- Pitkäkestoinen altistuminen vahvistetulle instrumentin äänelle voi aiheuttaa kuulovaurioita. Tarkkaile vahvistetun äänen voimakkuutta ja kestoja.
- Instrumentissa voi olla pieniä, irtoavia osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Akut:

- Vaihda akku vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Irrota akku aina kun instrumenttia ei käytetä pidempään aikaan.

