

OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za wybranie instrumentu strunowego C.F. Martin. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i poprawnego użytkownika instrumentu. Prosimy zachować niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości.

Wytwórca: C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 STANY ZJEDNOCZONE

customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Telefon: 610-759-2837

Wyprodukowano w Nazareth w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych albo w Navojoa w stanie Sonora w Meksyku

Produkt: Gitara elektroakustyczna albo ukulele elektroakustyczne Martin

Regulacja ogólna:

- Sprawdzić, czy wszystkie struny są odpowiednio naciągnięte na siodełko i podstawek mostka.
- Stroić gitarę/ukulele za pomocą kluczy, aż do uzyskania standardowego stroju.
- Wyłączyć zasilanie wzmacniacza.
- Podłączyć standardowy kabel gitarowy 6,35 mm (¼ cala) do gniazda wyjściowego.
- Wybrać odpowiednie ustawienia za pomocą pokręteł przedwzmacniacza.

Dane techniczne:

- Materiały korpusu i gryfu: drewno albo produkty drewnopochodne
- Struny: różne stopy metali albo nylon

Instrukcja bezpieczeństwa:

- Po zakończeniu gry za pomocą miękkiej ściereczki delikatnie wytrzeć z każdej strony gitarę, gryf i struny oraz klucze.
- Nie wystawiać instrumentu na skrajne wysokie lub niskie temperatury. Preferowana temperatura otoczenia dla instrumentu to 21 stopni Celsjusza, a wilgotność względna – 45-55 procent.
- Aby uniknąć zerwania strun, nie należy stroić instrumentu o więcej niż ton powyżej standardowego stroju.
- Zachować ostrożność przy zmianie strun.
- Przechowywać w oryginalnym futerale i upewnić się, że zapięcia futerału lub zamki pokrowca są dobrze zapięte.
- Długotrwałe narażenie na wzmocniony dźwięk instrumentu może powodować uszkodzenie słuchu. Należy monitorować głośność i czas grania ze wzmacniaczem.
- Instrument ten może zawierać drobne części ruchome, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Baterie:

- wymieniać baterie na takie same lub ich odpowiedniki.
- W przypadku nieużytkowania instrumentu przez dłuższy czas należy wyjąć baterie.

