

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť C.F. Pražcový hudobný nástroj Martin. Tieto pokyny majú zabezpečiť bezpečné a správne používanie vášho nástroja. Tieto pokyny si prosím uschovajte pre budúce použitie.

Výrobca: Spoločnosť C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Telefón: 610-759-2837
Vyrobené v Nazareth, Pensylvánia USA alebo Navojoa, Sonora, Mexiko

Výrobok: Akusticko-elektrická gitara Martin alebo akusticko-elektrické ukulele

Všeobecné nastavenie:

- Skontrolujte, či sú všetky struny správne nasadené na orech a sedlo mostíka.
- Gitaru/ukulele doladzte pomocou strojových hláv, až kým nedosiahnete štandardné ladenie.
- Vypnite napájanie zosilňovača.
- Do výstupného konektora zapojte štandardný gitarový kábel s priemerom 6,35 milimetra (¼ palca).
- Nastavte ovládacie prvky predzosilňovača na požadované nastavenia

Technické údaje:

- Materiály tela a krku: Drevo alebo výrobky z dreva
- Struny: Rôzne kovové zliatiny alebo nylon

Bezpečnostné pokyny:

- Po hraní mäkkou handričkou jemne utrite gitaru zo všetkých strán, nahor po krku a prejdite po strunách a ladiacich mechanikách.
- Nevystavujte gitaru extrémnym teplotám, horúčave alebo chladu. Ideálna teplota a vlhkosť okolia pre nástroj je 21 stupňov Celzia a 45-55 % relatívna vlhkosť.
- Ak chcete zabrániť prasknutiu strún, neladzte viac ako o jeden celý stupeň nad štandardné ladenie.
- Pri výmene strún buďte opatrní.
- Skladujte v originálnom puzdre a skontrolujte, či sú západky puzdra alebo zipsy koncertnej tašky zaistené.
- Dlhodobé vystavenie zvukom zosilneného nástroja môže spôsobiť poškodenie sluchu. Dajte si pozor na hlasitosť a dĺžku času zosilneného prehrávania.
- Tento nástroj môže mať malé odnímateľné časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.

Batérie:

- Batérie nahradzte rovnakými alebo ekvivalentnými batériami.
- Batérie vyberte vždy, keď sa nástroj nebude dlhší čas používať.

