



## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Grazie per aver scelto uno strumento a tasti C.F. Martin. Le presenti istruzioni hanno lo scopo di garantire l'uso sicuro e corretto dello strumento. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

**Fabbricante:** C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA  
customerservice@martinguitar.com [www.martinguitar.com](http://www.martinguitar.com) Telefono: 610-759-2837  
Fabbricato a Nazareth, Pennsylvania USA o Navojoa, Sonora, Messico

**Prodotto:** Chitarra acustica o ukulele acustico Martin

### Impostazioni generali:

- Controllare che tutte le corde siano posizionate correttamente sul capotasto e sul ponticello.
- Accordare la chitarra/l'ukulele utilizzando le meccaniche fino a portarle all'accordatura standard.

### Dati tecnici:

- Materiali del corpo e del manico: Legno o prodotti in legno
- Corde: Varie leghe metalliche o nylon

### Istruzioni di sicurezza:

- Dopo aver suonato, usare un panno morbido e pulire delicatamente la chitarra su tutti i lati, sul manico, sulle corde e sulle parti meccaniche.
- Evitare l'esposizione a temperature estreme, calde o fredde. La temperatura e l'umidità ambiente ideali per lo strumento sono 21 gradi Celsius e 45-55% di umidità relativa.
- Per evitare la rottura delle corde, non accordare più di un tono sopra l'accordatura standard.
- Fare attenzione quando si cambiano le corde.
- Conservare nella custodia originale e verificare che i dispositivi di chiusura della custodia o le cerniere della borsa siano ben fissate.
- Questo strumento potrebbe contenere piccole parti rimovibili che potrebbero costituire pericolo di soffocamento.