

ALLGEMENG SÉCHERHEETSHIWEISER

Merci, datt Dir lech fir e bundéiert Instrument vun C.F. Martin entscheet hutt. Dës Instruktioune solle d'sécher an uerdnungsgeméiss Benotzung vun Ärem Instrument sécherstellen. Versuergt dës Instruktioune wgl. fir spéider.

Hiersteller C.F. Martin & Co. Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Telefon: +1 610 759 2837
Hiergestallt zu Nazareth (Pennsylvania), USA oder Navojoa (Sonora), Mexiko

Produkt: Martin Akustik-E-Gittar oder Akustik-E-Ukulele

Allgemengen Opbau

- Iwwerprüeft, datt all Säite korrekt un der Mudder an um Saitereider setzen.
- Stëmmt d'Gittar/Ukulele mat Hëllef vu Mechanik bis zum Normstëmmtoun.
- Schalt d'Verstärkerstromversuergung aus.
- Stiecht de Standard-6,35-Millimeter (¼ Zoll)-Gittarkabel an d'Ausgabbéchs.
- Stellt d'Steierelementer vum Virverstärker op déi gewünscht Astellungen an.

Techesch Daten:

- Materialer vu Kierper an Hals: Holz oder Holzprodukter
- Säiten: Verschidde Metallegéierungen oder Nylon

Sécherheetsinstruktiounen:

- Benotzt nom Spillen en duusst Duch a wëscht d'Gittar virsiichteg op alle Säiten erof, den Hals erop a fuert iwwer d'Säiten an d'Stëmmapparater.
- Vermeit, datt se extreemen Temperaturen, waarm oder kal, ausgesat gëtt. D'ideal Ëmgéigendtemperatur a -loftfiichtegkeet fir d'Instrument bedréit 21 °C a 45-55 % relativ Loftfiichtegkeet.
- Fir ze vermeiden, datt d'Säite brieche, sollt Dir net méi ewéi e ganze Schrëtt iwwer dem Normstëmmtoun stëmmen.
- Gitt Uecht, wann Dir d'Säite wiesselt.
- Versuergt se am Originalkoffer a stellt sécher, datt d'Kofferverrigelung oder d'Poschtirettë gesécher sinn.
- Eng länger Aussetzung zu engem verstärkten Instrument kann zu Héierschied féieren. Iwwerwaachte d'Lautstäerkt an d'Dauer vun der Spillzäit mat Verstärker.
- D'Instrument ka kleng erofhuelbar Deeler hunn, déi eng Erstéckungsgefor duerstelle kënnen.

Batterien:

- Ersetzt d'Batterien duerch déi selwecht oder gläichwäerteg Batterien.
- Huelt d'Batterien eraus, wann d'Instrument iwwer e laangen Zäitraum net benotzt gëtt.

