



ÜLDISED OHUTUSJUHISED

Täname, et valisite C. F. Martini instrumendi. Nende juhiste eesmärk on tagada teie pilli ohutu ja nõuetekohane kasutamine. Palun hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Tootja: C. F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Tel: 610-759-2837
Toodetud USA-s Pennsylvania osariigis Nazarethis või Mehhikos Sonora osariigis Navojoas.

Toode: akustiline kitarr või akustiline ukulele Martin

Üldseadistus

- Kontrollige, et kõik keeled on korralikult roobile ja sadulale kinnitatud.
- Häälestage kitarr/ukulelet pingutite abil kuni standardhäälestuseni.

Tehnilised andmed

- Korpus ja kael: puit või puidutooted
- Keeled: eri metallisulamid või nailon

Ohutusjuhised

- Pärast mängimist pühkige kitarr pehme lapiga ettevaatlikult igast küljest, kaelast ülespoole ning üle keelte ja pingutite.
- Vältige liiga kõrget või madalat temperatuuri. Parim temperatuur instrumendi jaoks on +21 °C ja suhteline õhuniiskus 45-55%.
- Keelte purunemise vältimiseks ärge häälestage standardhäälestusest rohkem kui ühe täisastme võrra kõrgemale.
- Olge keelte vahetamisel ettevaatlik.
- Hoidke originaalkohvis ja kontrollige, et selle lukud või transpordikoti tõmblukud oleksid kindlalt kinni.
- Toote väikesed eemaldatavad osad võivad põhjustada lämbumist.

Importija ja levitaja: