



## INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Vă mulțumim că ați ales un instrument cordofon C.F. Martin. Aceste instrucțiuni sunt menite să asigure utilizarea sigură și corectă a instrumentului dvs. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

**Producător:** C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 SUA  
customerservice@martinguitar.com [www.martinguitar.com](http://www.martinguitar.com) Telefon: 610-759-2837  
Fabricat în Nazareth, Pennsylvania SUA sau Navojoa, Sonora, Mexic

### **Produs: Chitară acustică sau Ukulele acustic Martin**

#### **Configurare generală:**

- Verificați dacă toate coardele sunt așezate corect la prăguș și la punte.
- Acordați chitara/ukulelele folosind cheile de acordaj până când se aduce la acordul standard.

#### **Date tehnice:**

- Materiale corp și gât: Lemn sau produse din lemn
- Coarde: Diverse aliaje metalice sau nailon

#### **Instrucțiuni de siguranță:**

- După folosire, ștergeți ușor chitara cu o cârpă moale pe toate laturile, pe gât și peste coarde și cheile de acordaj.
- Evitați expunerea la temperaturi extreme, mici sau mari. Temperatura ambientală și umiditatea ideală pentru instrument este 21 de grade Celsius și umiditate relativă 45-55%.
- Pentru a evita ruperea coardelor, nu ajustați mai mult de un ton întreg peste acordul standard.
- Aveți grijă la schimbarea coardelor.
- Păstrați în cutia originală și verificați dacă încuietoarele cutiei sau fermoarele husei sunt închise bine.
- Acest instrument poate avea piese mici detașabile care pot reprezenta un pericol de sufocare.

Importat și distribuit de Lauda-Audio Adamowicz Sp. Jawna | ul. Lesna 15a/1 | 81876 Sopot | Poland: