



SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Hvala, ker ste izbrali inštrument znamke C.F. Martin. Ta navodila so namenjena varni in pravilni uporabi inštrumenta. Shranite navodila za prihodnjo uporabo.

Proizvajalec: C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Telefon: 610-759-2837
Proizvedeno v kraju: Nazareth, Pennsylvania, ZDA ali Navojoa, Sonora, Mehika

Izdelek: Akustična kitara ali akustična ukulela Martin

Splošna nastavitve:

- Preverite, ali so vse strune pravilno nameščene na matici in sedežu mostička.
- Uglasuje kitaro/ukulelo z navijalcem, dokler ne dosežete standardne uglasitve.

Tehnični podatki:

- Materiali ohišja in vratu: Les ali lesni proizvodi
- Strune: Različne kovinske zlitine ali najlon

Varnostna navodila:

- Po igranju z mehko krpo nežno obrišite kitaro na vseh straneh, navzgor po vratu ter čez strune in navijalce.
- Izogibajte se izpostavljanju ekstremno vročim ali mrzlim temperaturam. Idealna temperatura in vlažnost okolja za ta inštrument je 21 stopinj Celzija in 45-55 odstotkov relativne vlažnosti.
- Da bi se izognili poškodbam strun, ne uglasuje več kot en cel korak nad standardno uglasitvijo.
- Pri menjavi strun bodite previdni.
- Shranjujte v originalnem kovčku ali torbi in preverite, ali so zapahi kovčka ali zadrge torbe dobro pritrjeni.
- Ta inštrument morda vsebuje majhne odstranljive dele, ki predstavljajo tveganje zadušitve.

Uvoz in distribucija: Lauda-Audio Adamowicz Sp. Jawna | ul. Lesna 15a/1 | 81876 Sopot | Poland